

CD 730

Conversor e gravador digital

O conversor e gravador digital CD 730 proporciona imagem e som com qualidade digital* na sua TV. Tem funções práticas e usuais para toda a família, como gravação dos programas favoritos e gerenciamento dos canais apropriados.

* Depende da disponibilidade de sinal digital na sua região.



- » Transmite sinal digital para qualquer modelo de TV¹;
- » Permite conectar pen drive ou HD externo (não inclusos) para reproduzir vídeos, fotos e músicas na TV;
- » Grava em tempo real ou por agendamento em pen drive ou HD externo²;
- » Função Controle dos pais: bloqueia programas de acordo com a classificação etária³;
- » Filtro 4G: minimiza possíveis interferências do 4G no sinal de TV;
- » Display em LED para identificação do canal no qual está sintonizado.

¹ Compatível com TVs que possuem entrada HDMI ou AV. Apenas cabo AV incluso.

² O agendamento da gravação utiliza o horário informado pela emissora de TV.

³ Essa função depende de informação enviada pela emissora de TV.

Especificações técnicas

Portas de saída	HDMI e RCA (áudio e vídeo)
Consumo	8 W
Tensão	5 Vdc / 1,2 A (fonte externa 110-220 V ~ 50/60 Hz)
Formatos de imagem compatíveis	PNG, JPEG e BMP
Formatos de áudio compatíveis	WAV, AAC, FLAC, MP3, OGG e MP2
Formatos de vídeo compatíveis	MP4, AVI, MOV, MKV, MPEG-1, MPEG-2, VOB e MPG
Dimensão da embalagem (L x A x P)	35x190x150 mm
Peso	0,38 Kg
Conteúdo da embalagem	1 conversor digital, 1 controle remoto, 1 fonte de alimentação, 1 cabo AV e 1 manual do usuário.

Cenário de integração

Para utilizar o CD 730 é necessário que o sinal digital de TV terrestre esteja disponível na região, pois sua ausência impossibilita o funcionamento do produto, além de uma antena de TV (interna ou externa) que capte os canais digitais.



Painel posterior



Conector do cabo da antena de TV (interna ou externa)



Conector do cabo HDMI



Conector do cabo RCA

